

- Evite derramar álcool/fluido fora do queimador a fim de evitar que tenha fogo fora do Queimador Ecológico.
- O álcool/fluido derramado fora do Queimador Ecológico pode causar manchas nos pisos de madeira. Limpe o álcool/fluido com um pano úmido. A embalagem de álcool /fluido deve ficar a uma distância segura do Queimador Ecológico (no mínimo 1 metro). Nunca deixe a embalagem de álcool/fluido na frente do Queimador Ecológico.
- Acenda o Queimador Ecológico com um acendedor longo. Fique a uma distância segura do Queimador Ecológico no instante do acendimento.
- **ATENÇÃO: NO PRIMEIRO ACIONAMENTO, PODE OCORRER UMA PEQUENA EXPANSÃO DE AR (EXPLOÇÃO) NO MOMENTO DO ACENDIMENTO, E RESPINGAR GOTAS DE ÁLCOOL/FLUIDO. POR ISTO É IMPORTANTE MANTER-SE A UMA DISTÂNCIA SEGURA.**
- Como o álcool/fluido está frio, pode acontecer da chama acender e apagar. Após certificar-se de que realmente não há fogo, repita a operação de acendimento.
- O combustível vai queimar lentamente no início. A chama fica bastante pequena. Aguarde uns 15 minutos para que a chama e o aquecimento atinjam o ponto de otimização.

REABASTECENDO

- **Nunca reabasteça se a chama estiver acesa. CERTIFIQUE-SE DA TOTALIDADE DA EXTIÇÃO DO FOGO ANTES DE REABASTECER .**
- O Queimador Ecológico precisa resfriar pelo menos por 20 minutos antes de ser reabastecido. **Não coloque combustível no Queimador Ecológico ainda quente pois ele pode incendiar-se e causar acidentes.** Para reabastecer, siga as instruções anteriores.

EXTINGUINDO O FOGO

- * Deixe o combustível queimar em sua totalidade, se possível. Isto evita que sobre álcool/fluido no Queimador Ecológico.
 - * Se você desejar extinguir a chama antes que o combustível tenha sido totalmente consumido, utilize a tampa do Queimador Ecológico e espere a chama apagar-se.
- Em todos os Queimadores Ecológicos, mas principalmente nos mais longos, existe a formação de uma camada gasosa entre o nível do combustível e a tampa fechada. Se esta camada não estiver totalmente isolada ou resfriada, pode ocorrer da chama não se apagar ou de ela voltar a queimar no momento em que a tampa do Queimador Ecológico for reaberta.
- * Se isto ocorrer, ou se a chama ainda não houver sido extinta, feche novamente a tampa do Queimador Ecológico e aguarde 5 a 10 minutos antes de reabri-la. Vá repetindo este processo até que a chama se apague por completo.
 - * Certifique-se de que o fogo foi totalmente extinto.
 - * Não abandone seu Queimador Ecológico se ele ainda estiver com chamas.
 - * Em caso de incêndio, utilize um extintor de pó químico. Nunca apague o fogo com água.
 - * Caso o uso do Queimador Ecológico não seja constante, procure remover todo o combustível que não for utilizado, para evitar acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

- O Queimador Ecológico deve ser limpo regularmente. Use água morna e detergente líquido neutro para limpar a superfície.
 - Manchas podem ser removidas mais facilmente com um tecido macio embebido numa mistura de água morna com algum líquido de limpeza de PH neutro. Recomendamos que os itens de aço inoxidável sejam limpos regularmente para evitar manchas permanentes
 - Com o uso, é normal que o Queimador Ecológico adquira uma cor amarela escura próxima à abertura da chama, devido ao calor emanado. Esta coloração não é ferrugem e não afeta o bom funcionamento do seu Queimador Ecológico.
 - Nunca mergulhe seu Queimador Ecológico na água, pois a manta interna ficará encharcada e impedirá o bom funcionamento do seu equipamento.
 - A manta cerâmica que está alocada dentro do Queimador Ecológico nunca será trocada. Com o uso ela ficará amarelada, porém, esta coloração não é ferrugem e não afeta o bom funcionamento do seu Queimador Ecológico.
- ATENÇÃO:** nunca use produtos químicos, palha de aço ou esponjas abrasivas. Isto poderá riscar e manchar a superfície permanentemente. O importador não se responsabiliza por qualquer dano resultante destes procedimentos indevidos.

A K3 IMPORTS garante a troca do queimador por problemas de fabricação, no período de 90 dias da data da emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Esta garantia não se estende a problemas oriundos do mau uso do equipamento.

Qualquer dúvida ou problema consulte nosso site ou entre em contato.

Tel : 55-11-2376-9881

Email : k3imports@k3imports.com.br

www.k3imports.com.br










TOCHEIRO PARA JARDIM - MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO MODELO TOCHA

O TOCHEIRO PARA JARDIM, é composto por uma base confeccionada em chapa de aço com pintura eletrostática, e um queimador ecológico. Será necessário montar o tocheiro, conforme os passos a seguir:

A) TOCHEIRO MODELO TOCHA Ø59 CM

<p>1. Desembale a base, e coloque-a numa superfície estável e em nível. Este modelo de base possui um prato de apoio, com 3 pinos guias para colocação do queimador.</p> 	<p>2. Coloque o queimador apoiado na base, devidamente encaixado nos pinos guias.</p> 
<p>3. Coloque a vermiculita expandida que acompanha a base, preenchendo todo o espaço regularmente, até que falte 1cm para a borda do queimador.</p> 	<p>4. Faça o acabamento, utilizando o cristal azul ou as pedras vulcânicas, conforme tenha sido sua opção de compra.</p> 
<p>5. A tampa deve ser utilizada para evitar que entre água no equipamento, encharque a manta cerâmica, e assim, prejudique o bom funcionamento de seu equipamento.</p> 	

B) TOCHEIRO MODELO TOCHA Ø48 CM

<ol style="list-style-type: none"> 1. Desembale a base, e coloque-a numa superfície estável e em nível. 2. Coloque as bolinhas de cinasita sobre o orifício central, bem juntas, e depois coloque uma camada regularizadora de vermiculita expandida. Sobre a camada de vermiculita, coloque o queimador, bem centralizado. Certifique-se de que o tampo do queimador fique 1 cm abaixo da borda da base 3. Coloque o restante da vermiculita expandida, preenchendo todo o espaço regularmente, até que falte 1cm para a borda do queimador. 4. Faça o acabamento, utilizando o cristal azul ou as pedras vulcânicas, conforme tenha sido sua opção de compra. 5. A tampa deve ser utilizada para evitar que entre água no equipamento, encharque a manta cerâmica, e assim, prejudique o bom funcionamento de seu equipamento. 	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="593 103 795 231">  </td> <td data-bbox="795 103 974 231">  </td> </tr> <tr> <td data-bbox="593 247 795 295">Colocar a cinasita sobre o orifício do fundo da base</td> <td data-bbox="795 247 974 295">Fazer uma camada de vermiculita para apoio do queimador</td> </tr> </table> 			Colocar a cinasita sobre o orifício do fundo da base	Fazer uma camada de vermiculita para apoio do queimador
					
Colocar a cinasita sobre o orifício do fundo da base	Fazer uma camada de vermiculita para apoio do queimador				

INFORMAÇÕES PARA ABASTECIMENTO.

<p>Para abastecer e acender seu tocheiro, retire a tampa de proteção do queimador</p> 	<p>Complete com álcool até o nível recomendado. Nunca ultrapasse o sinal de MAX, para evitar acidentes.</p> 
<p>Para acender, utilize um isqueiro longo.</p>  <p>(** Foto meramente ilustrativa)</p>	<p>Para extinguir o fogo, feche o queimador com a tampa, e aguarde alguns minutos. UTILIZE UMA LUVA GROSSA PARA SEGURAR A TAMPA NESTE PROCEDIMENTO, E ASSIM EVITAR QUEIMADURAS.</p> 
<p>Nunca reabasteça com o queimador aceso.</p> 	<p>Nunca reabasteça com o queimador ainda quente.</p> 

ATENÇÃO:

**EQUIPAMENTO COM FOGO REAL. MANTENHA DISTÂNCIA DO FOGO.
HÁ RISCOS DE QUEIMADURA E INCÊNDIO.
NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO AO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS OU DE MENORES NÃO SUPERVISIONADOS**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando em funcionamento, o Queimador Ecológico produz vapor de água e dióxido de carbono.
- Nunca deixe um Queimador Ecológico em funcionamento sem que haja uma pessoa presente!
- O Queimador Ecológico fica quente enquanto está aceso. Não toque no Queimador Ecológico enquanto ele estiver aceso. Aguarde ao menos 20 minutos após a extinção do fogo, para resfriamento do Queimador Ecológico, antes de tocá-lo.
- **Nunca reabasteça com o combustível se o fogo estiver aceso ou sem que, após a extinção do fogo, tenha passado ao menos 20 minutos, para resfriamento do Queimador Ecológico.**
- Não deixe materiais inflamáveis a menos de 1 metro de distância do Queimador Ecológico. A distância de dois metros é considerada segura para o uso de cortinas e tecidos. Os Queimadores Ecológicos não devem ser usados dentro de aparadores de madeira. Prateleiras e outros móveis devem ficar ao menos a 1 metro do Queimador Ecológico.
- Não fume enquanto estiver manuseando o combustível.
- Evite grandes correntes de ar no local onde o Queimador Ecológico está sendo utilizado, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. **O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical.**

PERIGO DE SUFOCAÇÃO

- Somente use o Queimador Ecológico em espaços de tamanho adequado. Os tocheiros são ideais para uso em áreas abertas. Porém, caso sejam utilizados em áreas internas, certifique-se de que os ambientes tenham um tamanho mínimo adequado para cada Queimador Ecológico a fim de que haja oxigênio suficiente no local (Queimador Ecológico redondos de 2,5l = ao menos 45 m³, Queimador Ecológico redondo de 5l = ao menos 80 m³,). Como o fogo consome o oxigênio do ar do ambiente, permita ventilação para renovação do ar, a fim de prevenir a falta de oxigênio e também para certificar-se de haver um suprimento de ar suficiente. Um dos primeiros sinais da falta de oxigênio no ambiente é a sensação de fadiga repentina e a dificuldade em concentrar-se.

ANTES DE USAR

- Antes de utilizar o Queimador Ecológico, retire-o da embalagem e verifique se não há nenhum dano no produto, causado pelo transporte, e certifique-se de que ele esteja completo (a caixa do queimador, a tampa e a ferramenta de controle da chama)
- Coloque o Queimador Ecológico no local indicado.
- Cuidado com o descarte da embalagem. Plásticos podem causar sufocamento. Mantenha as crianças longe das embalagens.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO

- Antes de tudo, verifique se o ambiente é adequado ao uso do Queimador Ecológico, conforme informações anteriores sobre tamanho e condições de ventilação.
- Certifique-se também de que o Queimador Ecológico tenha uma posição estável e que ele esteja de acordo com as informações de segurança prestadas.
- O Queimador Ecológico deve ser instalado conforme as instruções acima.
- A caixa metálica do Queimador Ecológico sofre aquecimento, ainda que exista um isolamento interno. Por isto, é necessário instalar o queimador conforme as instruções acima, pois a vermiculita é material isolante térmico.
- O Queimador Ecológico instalado no tocheiro é indicado para uso em áreas externas. Por isto é necessário impedir que a manta interna fique exposta à chuva, pois se ela estiver encharcada de água, seu equipamento não funcionará. Utilize a tampa que cobre todo o queimador, enquanto ele não estiver sendo utilizado.
- Maiores informações sobre instalação dos Queimadores Ecológicos podem ser encontradas em nosso site. Favor consultar caso necessário.

ABASTECENDO E ACENDENDO O QUEIMADOR ECOLÓGICO

- Retire a tampa do Queimador Ecológico.
- Abasteça o Queimador Ecológico com o combustível apropriado, sem exceder o nível máximo indicado, usando um funil. Caso não pretenda utilizar o Queimador Ecológico por muitas horas, utilize pouco combustível. Não é necessário que o Queimador Ecológico trabalhe com sua capacidade máxima de combustível.