



A lareira ecológica modelo TOCHA INOX, é composto por uma base confeccionada em aço inoxidável, cinta de pés em aço inoxidável, um queimador ecológico, acabamento em cristais de vidro e vermiculita para a montagem

Será necessário montar a lareira, conforme os passos a seguir:

<p>1. Retire as peças das embalagens.</p> <p>2. Para facilitar a montagem, coloque a base numa superfície nivelada.</p>	<p>3. Coloque uma pequena camada da vermiculita na base e posicione o queimador bem no centro, sobre a vermiculita. Faça com que o queimador fique nivelado e que o tampo do queimador esteja na mesma altura que a borda da base .</p>
<p>4. Complete o vão que ficar entre o queimador e a base com vermiculita, deixando um dedo livre abaixo do tampo do queimador. A vermiculita é um mineral que é isolante térmico.</p> <p>5. Faça o acabamento, utilizando o cristal</p> <p>6. Encaixe a base dourada na cinta metálica com pés e sua lareira está pronta.</p>	<p>7. No caso de uso em área externa aberta e sujeita a chuva, será necessário fazer um pequeno furo na base metálica, para permitir o escoamento da água. Neste caso, a tampa deve ser utilizada sempre que a lareira não estiver em uso para evitar que entre água no equipamento, encharque a manta cerâmica, e assim, prejudique o bom funcionamento de seu equipamento. No uso interno, a tampa pode ser usada para apagar o fogo, assim como o abafador que acompanha o queimador.</p>

INFORMAÇÕES PARA ABASTECIMENTO.

<p>Para abastecer e acender sua lareira, retire a tampa de proteção do queimador. Complete com álcool até o nível recomendado. Nunca ultrapasse o sinal de MAX, para evitar acidentes.</p> 	<p>Para acender, utilize um isqueiro longo. Para extinguir o fogo, feche o queimador com a tampa ou com o abafador, e aguarde alguns minutos. UTILIZE UMA LUVA GROSSA PARA SEGURAR A TAMPA NESTE PROCEDIMENTO, E ASSIM EVITAR QUEIMADURAS. Nunca reabasteça com o queimador aceso. Nunca reabasteça com o queimador ainda quente.</p> 
--	---

ATENÇÃO:

**EQUIPAMENTO COM FOGO REAL. MANTENHA DISTÂNCIA DO FOGO.
HÁ RISCOS DE QUEIMADURA E INCÊNDIO.
NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO AO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS OU DE MENORES NÃO
SUPERVISIONADOS**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando em funcionamento, o Queimador Ecológico produz vapor de água e dióxido de carbono.
- Nunca deixe um Queimador Ecológico em funcionamento sem que haja uma pessoa presente!
- O Queimador Ecológico fica quente enquanto está aceso. Não toque no Queimador Ecológico enquanto ele estiver aceso. Aguarde ao menos 20 minutos após a extinção do fogo, para resfriamento do Queimador Ecológico, antes de tocá-lo.
- **Nunca reabasteça com o combustível se o fogo estiver aceso ou sem que, após a extinção do fogo, tenha passado ao menos 20 minutos, para resfriamento do Queimador Ecológico.**
- Não deixe materiais inflamáveis a menos de 1 metro de distância do Queimador Ecológico. A distância de dois metros é considerada segura para o uso de cortinas e tecidos. Os Queimadores Ecológicos não devem ser usados dentro de aparadores de madeira. Prateleiras e outros móveis devem ficar ao menos a 1 metro do Queimador Ecológico.
- Não fume enquanto estiver manuseando o combustível.
- Evite grandes correntes de ar no local onde o Queimador Ecológico está sendo utilizado, pois elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção. **O ideal é que as chamas permaneçam sempre na posição vertical.**

PERIGO DE SUFOCAÇÃO

- Somente use o Queimador Ecológico em espaços de tamanho adequado. Os tocheiros são ideais para uso em áreas abertos. Porém, caso sejam utilizados em áreas internas, certifique-se de que os ambientes tenham um tamanho mínimo adequado para cada Queimador Ecológico a fim de que haja oxigênio suficiente no local (Queimador Ecológico redondos de 1,2L = ao menos 30 m³, Queimador Ecológico redondo de 2,5l = ao menos 45 m³,). Como o fogo consome o oxigênio do ar do ambiente, permita ventilação para renovação do ar, a fim de prevenir a falta de oxigênio e para certificar-se de haver um suprimento de ar suficiente. Um dos primeiros sinais da falta de oxigênio no ambiente é a sensação de fadiga repentina e a dificuldade em concentrar-se.

ANTES DE USAR

- Antes de utilizar o Queimador Ecológico, retire-o da embalagem e verifique se não há nenhum dano no produto, causado pelo transporte, e certifique-se de que ele esteja completo (a caixa do queimador, a tampa e a ferramenta de controle da chama)
- Coloque o Queimador Ecológico no local indicado.
- Cuidado com o descarte da embalagem. Plásticos podem causar sufocamento. Mantenha as crianças longe das embalagens.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO

- Antes de tudo, verifique se o ambiente é adequado ao uso do Queimador Ecológico, conforme informações anteriores sobre tamanho e condições de ventilação.
- Certifique-se também de que o Queimador Ecológico tenha uma posição estável e que ele esteja de acordo com as informações de segurança prestadas.
- O Queimador Ecológico deve ser instalado conforme as instruções acima.
- A caixa metálica do Queimador Ecológico sofre aquecimento, ainda que exista um isolamento interno. Por isto, é necessário instalar o queimador conforme as instruções acima, pois a vermiculita é material isolante térmico.
- O Queimador Ecológico instalado no tocheiro é indicado para uso em áreas externas. Por isto é necessário impedir que a manta interna fique exposta à chuva, pois se ela estiver encharcada de água, seu equipamento não funcionará. Utilize a tampa que cobre todo o queimador, enquanto ele não estiver sendo utilizado.
- Maiores informações sobre instalação dos Queimadores Ecológicos podem ser encontradas em nosso site. Favor consultar caso necessário.

ABASTECENDO E ACENDENDO O QUEIMADOR ECOLÓGICO

- Retire a tampa do Queimador Ecológico.
- Abasteça o Queimador Ecológico com o combustível apropriado, sem exceder o nível máximo indicado, usando um funil. Caso não pretenda utilizar o Queimador Ecológico por muitas horas, utilize pouco combustível. Não é necessário que o Queimador Ecológico trabalhe com sua capacidade máxima de combustível.
- Evite derramar álcool/fluido fora do queimador a fim de evitar que tenha fogo fora do Queimador Ecológico.
- O álcool/fluido derramado fora do Queimador Ecológico pode causar manchas nos pisos de madeira. Limpe o

álcool/fluído com um pano úmido. A embalagem de álcool /fluído deve ficar a uma distância segura do Queimador Ecológico (no mínimo 1 metro). Nunca deixe a embalagem de álcool/fluído na frente do Queimador Ecológico.

▪ Acenda o Queimador Ecológico com um acendedor longo. Fique a uma distância segura do Queimador Ecológico no instante do acendimento.

▪ **ATENÇÃO: NO PRIMEIRO ACIONAMENTO, PODE OCORRER UMA PEQUENA EXPANSÃO DE AR (EXPLOÇÃO) NO MOMENTO DO ACENDIMENTO, E RESPINGAR GOTAS DE ÁLCOOL/FLUÍDO. POR ISTO É IMPORTANTE MANTER-SE A UMA DISTÂNCIA SEGURA.**

▪ Como o álcool/fluído está frio, pode acontecer da chama acender e apagar. Após certificar-se de que realmente não há fogo, repita a operação de acendimento.

▪ O combustível vai queimar lentamente no início. A chama fica bastante pequena. Aguarde uns 15 minutos para que a chama e o aquecimento atinjam o ponto de otimização.

REABASTECENDO

▪ **Nunca reabasteça se a chama estiver acesa. CERTIFIQUE-SE DA TOTALIDADE DA EXTINÇÃO DO FOGO ANTES DE REABASTECER.**

▪ O Queimador Ecológico precisa resfriar pelo menos por 20 minutos antes de ser reabastecido. **Não coloque combustível no Queimador Ecológico ainda quente pois ele pode incendiar-se e causar acidentes.** Para reabastecer, siga as instruções anteriores.

EXTINGUINDO O FOGO

* Deixe o combustível queimar em sua totalidade, se possível. Isto evita que sobre álcool/fluído no Queimador Ecológico.

* Se você desejar extinguir a chama antes que o combustível tenha sido totalmente consumido, utilize a tampa do Queimador Ecológico e espere a chama apagar-se.

Em todos os Queimadores Ecológicos, mas principalmente nos mais longos, existe a formação de uma camada gasosa entre o nível do combustível e a tampa fechada. Se esta camada não estiver totalmente isolada ou resfriada, pode ocorrer da chama não se apagar ou de ela voltar a queimar quando a tampa do Queimador Ecológico for reaberta.

* Se isto ocorrer, ou se a chama ainda não houver sido extinta, feche novamente a tampa do Queimador Ecológico e aguarde 5 a 10 minutos antes de reabri-la. Vá repetindo este processo até que a chama se apague por completo.

* Certifique-se de que o fogo foi totalmente extinto.

* Não abandone seu Queimador Ecológico se ele ainda estiver com chamas.

* Em caso de incêndio, utilize um extintor de pó químico. Nunca apague o fogo com água.

* Caso o uso do Queimador Ecológico não seja constante, procure remover todo o combustível que não for utilizado, para evitar acidentes.

INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

▪ O Queimador Ecológico deve ser limpo regularmente. Use água morna e detergente líquido neutro para limpar a superfície.

▪ Manchas podem ser removidas mais facilmente com um tecido macio embebido numa mistura de água morna com algum líquido de limpeza de PH neutro. Recomendamos que os itens de aço inoxidável sejam limpos regularmente para evitar manchas permanentes

▪ Com o uso, é normal que o Queimador Ecológico adquira uma cor amarela escura próxima à abertura da chama, devido ao calor emanado. Esta coloração não é ferrugem e não afeta o bom funcionamento do seu Queimador Ecológico.

▪ Nunca mergulhe seu Queimador Ecológico na água, pois a manta interna ficará encharcada e impedirá o bom funcionamento do seu equipamento.

▪ A manta cerâmica que está alocada dentro do Queimador Ecológico nunca será trocada. Com o uso ela ficará amarelada, porém, esta coloração não é ferrugem e não afeta o bom funcionamento do seu Queimador Ecológico.

ATENÇÃO: nunca use produtos químicos, palha de aço ou esponjas abrasivas. Isto poderá riscar e manchar a superfície permanentemente. O importador não se responsabiliza por qualquer dano resultante destes procedimentos indevidos.

A K3 IMPORTS garante a troca do queimador por problemas de fabricação, no período de 90 dias da data da emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Esta garantia não se estende a problemas oriundos do mau uso do equipamento.

Qualquer dúvida ou problema consulte nosso site ou entre em contato.

Tel : 55-11-2376-9881

Email : k3imports@k3imports.com.br

www.k3imports.com.br