### MANUAL DE USO - BRASEIROS A LENHA





Os BRASERIOS A LENHA, são um produto de fácil uso, para aquecimento de áreas abertas externas. São peças fabricadas em aço corten, pré oxidados. Estas peças poderão continuar oxidando conforme a exposição ao tempo, devido á característica do aço de sua fabricação, sem que isto gere nenhum problema ao seu produto.

Deve-se ter em mente que o aquecimento em área externa, é sentido pelas pessoas que estão num raio de 2metros da base do fogo, visto que o ar quente gerado, é sempre mais leve que o ar frio do ambiente, e por isso, ele vai se dissipando com muita facilidade.

Para utilizar seu braseiro siga as instruções abaixo:

- 1. Retire o produto da embalagem, tomando cuidado no descarte das partes plásticas
- 2. Plásticos podem causar sufocamento. Mantenha as crianças longe das embalagens.
- 3. Se houver proteções de papelão, umedeça-as antes, para retirar com mais facilidade.
- 4. A peça não apresenta nenhum tipo de furo, para escoamento de água. Recomendamos que a peça fique emborcada em caso de não ser usada para evitar acúmulo de água em seu interior.
- 5. Não recomendamos que seja feito furo na peça, para evitar que água com resíduo de óxido possa escorrer, e manchar o local onde a peça esteja colocada.
- 6. O acabamento oxidado do Braseiro é rústico. Por isto, pode apresentar imperfeições na oxidação.
- 7. Basta colocar o braseiro no local desejado e abastecer com lenha seca. Certifique-se de que o produto está sobre uma superfície plana e estável, para evitar acidentes.
- 8. Procure ajeitar a lenha totalmente dentro do braseiro, para evitar desperdício.
- 9. Para um bom aquecimento com lenha, o ideal é ir reabastecendo lentamente, conforme a lenha for sendo consumida.
- 10. Não há necessidade de encher exageradamente o braseiro com lenha logo de início.
- 11. A melhor forma de atear fogo em lenha, é usar os acendedores que se encontram a venda no mercado (pastilhas de álcool sólido).
- 12. A melhor forma de uso, é deixar a lenha queimar na totalidade, até que o fogo se apague.
- 13. Ao descartar o resto da fuligem, certifique-se de que não haja vestígios de fogo, para evitar acidentes.

## ATENÇÃO:

EQUIPAMENTO COM FOGO REAL. MANTENHA DISTÂNCIA DO FOGO.

HÁ RISCOS DE QUEIMADURA E INCÊNDIO.NÃO DEIXE O EQUIPAMENTO AO ALCANCE DE CRIANÇAS

PEQUENAS OU DE MENORES NÃO SUPERVISIONADOS

TIPO DO COMBUSTÍVEL: SÓLIDO INFLAMÁVEL (LENHA)

MANTENHA UM EXTINTOR - CLASSE A, NAS PROXIMIDADES DE SEU EQUIPAMENTO, PARA CASOS DE EMERGÊNCIA.

USE ÁGUA PARA COMBATER FOGO GERADO POR COMBUSTÍVEL SÓLIDO

# INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Quando em funcionamento, a queima de lenha gera CO2, fumaça e fuligem.
- Nunca deixe um equipamento com fogo aceso sem que haja uma pessoa presente!
- O Braseiro fica quente enquanto está aceso. Não toque no Braseiro enquanto ele estiver aceso. Aguarde ao menos 30 minutos após a extinção do fogo, para resfriamento do Queimador Ecológico, antes de tocá-lo.
- Não use lenha úmida. Ela pode "pipocar" e atingir pessoas próximas ao equipamento.
- Não deixe materiais inflamáveis próximos do Braseiro.
- Cuidado com o uso do Braseiro em locais com grandes correntes de ar. Elas podem causar a movimentação repentina da chama, seu avivamento ou sua extinção.
- Os Braseiros devem ser usados somente em áreas abertos, devido ao residual de Co2, fumaça e fuligem gerados.
- Não utilizar em áreas fechadas: risco de sufocamento

# PRODUTO ABASTECIDO COM LENHA EM CASO DE ACIDENTE, UTILIZE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO. USE SOMENTE EXTINTORES DE ÁGUA OU DE PÓ ABC OS DEMAIS TIPOS DE EXTINTOR NÃO SÃO RECOMENDÁVEIS PARA EXTINGUIR CAUSADO POR MATERIAL SÓLIDO

Classes de Incêndios		Agentes Extintores				
		Água	Fosfato Monoamônico	Espuma Mecânica	Bicarbonato de Sódio	Dióxido de Carbono
		Extintor tipo A	Extintor tipo ABC	Extintor tipo AB	Extintor tipo BC	Extintor tipo CO2
T A	Classe A Papel, Madeira, Tecido	✓	✓	✓	X	X

# INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

- O Braseiro é um material rústico, que não necessita de limpeza de superfície. Ele permanecerá sempre com a superfície oxidada. Após o uso, é ideal que ele seja esvaziado das cinzas e fuligens da lenha utilizada, e armazenado emborcado, para evitar acúmulo de água em seu interior.
- Com o uso, é normal que o Braseiro adquira uma cor mais escura no local onde é gerado o fogo. Isto é somente a marca da ação do fogo sobre o e não afeta o bom funcionamento do seu produto.
- ATENÇÃO: nunca use produtos químicos, palha de aço ou esponjas abrasivas. Isto vai retirar danificar o acabamento pré oxidado e não há necessidade deste tipo de limpeza para o produto. O importador não se responsabiliza por qualquer dano resultante destes procedimentos indevidos.

K3 IMPORTS garante a troca por problemas de fabricação, no período de 90 dias da data da emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Esta garantia não se estende a problemas oriundos do mau uso do equipamento.

Qualquer dúvida ou problema consulte nosso site ou entre em contato.

Tel: 55-11-2376-9881 Email: k3imports@k3imports.com.br www.k3imports.com.br